

СТОИМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВЕСОВ CAS

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 3а
Тел.: 8 (499) 195-10-23 (53), факс: 8 (495) 632-01-32 e-mail: info@tscas.ru

№	Модель весов	Название	Цена, у.е.
1	ER JR	Адаптер 12В 1,25А (smmps)	25
2	MW	Адаптер 12В 300мА (smmps)	25
3	CI-2000A	Адаптер 12В 850мА	25
4	DL	Адаптер 9В 300мА(угл)	18
5	SW	Адаптер 9В 300мА(прям)	18
6	THD	Аккумулятор 12V 7A	40
7	THD	Аккумулятор 6V 10A	40
8	THB	Аккумулятор 6V 7A	35
9	ER	Аккумулятор 6V3.6AH	20
10	DL-N	Аналоговая плата DL-N	40
11	ER	Аналоговая плата ER	35
12	LP	Аналоговая плата LP	50
13	MW	Аналоговая плата MW	50
14	CL5000P	Аналоговая плата CLP	55
15	CI-5010	Аналоговый модуль	120
16	CL5000P	Блок питания CLP	170
17	LP	Блок питания LP ver1.5	125
18	LP-15(1.6V)	Блок питания LP ver1.6	125
19	CI-6000A1	Блок питания SMPS	140
20	LP	Вал обрезиненный LP	23
21	CL5000J	Вал обрезиненный CL	26
22	AD	Главная плата AD	100
23	AD-H	Главная плата AD-H	105
24	AP-EX	Главная плата AP-EX	100
25	BI	Главная плата BI	200
26	CI-2001A	Главная плата CI-2001A	135
27	CL5000J	Главная плата CL5000J	270
28	CL5000P	Главная плата CL5000P	250
29	CS	Главная плата CS	120
30	DB-H	Главная плата DB-1H (150 кг)	110
31	DB-II(F)	Главная плата DB-II(F)	140
32	DBB	Главная плата DB-II(LCD)	125
33	DL	Главная плата DL	120
34	DL-N	Главная плата DL – 150N	120
35	ER	Главная плата ER	90
36	ERII	Главная плата ERII	80
37	LP-15(1.6V)	Главная плата LP 1.6 (15кг)	150
38	LP-R	Главная плата LP-R v1.5	100

39	MW	Главная плата MW	110
40	MWII	Главная плата MWII	140
41	MWP	Главная плата MWP	125
42	ND300	Главная плата ND300	115
43	PW-5H	Главная плата PW-5H	90
44	RE	Главная плата RE	35
45	SW	Главная плата SW	45
46	SWII	Главная плата SW-LR	60
47	SW-S	Главная плата SW-S	45
48	SWII-P	Главная плата SWII-P	55
49	LP	Датчик конца этикетки LP (в сборе)	15
50	CL5000B	Датчик конца этикетки CL(в сборе)	12
51	LP	Датчик подъема термоголовки(в сборе)	10
52	LP	Датчик снятия этикетки LP (верхний)	6
53	LP	Датчик снятия этикетки LP (нижний)	6
54	LP	Двигатель LP	60
55	LPII	Двигатель LPII с редуктором	50
56	THB	Зарядное устройство THB 6V	120
57	THD	Зарядное устройство THD 12V	120
58	AD	Индикатор CV7D9, 07MS22T	14
59	LP	Индикатор F-42B	25
60	LP	Индикатор F52B	14
61	BI	Индикатор LCD/BI	18
62	BW	Индикатор LCD/BW	18
63	DL	Индикатор LCD/DL	14
64	DL-N	Индикатор LCD/DL-N	14
65	ER	Индикатор LCD/ER/ERplus	14
66	ER plus	Индикатор LCD/ER/ERplus	14
67	ER JR	Индикатор LCD/ERII/ER JR	14
68	ERII	Индикатор LCD/ERII/ER JR	14
69	MWP	Индикатор LCD/MWP	18
70	PW-3	Индикатор LCD/PW	14
71	PW-II	Индикатор LCD/PWII	14
72	SW	Индикатор LCD/SW	14
73	SW-S	Индикатор LCD/SW-S	14
74	RW	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ RW-P 10m	180
75	CL5000P	Кассета CLP	50
76	CL5000P	Клавиатура CL5000P	45
77	CS	Клавиатура CS	16
78	DBII	Клавиатура DBII	13
79	ERII	Клавиатура ERII	10
80	LP	Клавиатура LP NO	14
81	LP	Клавиатура LP PLU	20
82	LPII	Клавиатура LPII	15
83	MWII	Клавиатура MWII	14
84	MWP	Клавиатура MWP	22

85	ND	Клавиатура ND	12
86	SWII-P	Клавиатура SWII-P	15
87	TP	Клавиатура TP (низ)	14
88	AP-EX	Клавиатура AP-EX	18
89	AP-M	Клавиатура AP-M	16
90	AD	Кнопка AD,DB-H, DL	2
91	ER	Кнопка ER,MW,PW	2
92	SW	Кнопка SW	1
93	BW	Кнопка тактовая BI, BW	2
94	THD	Корпус 10THD (3 части)	450
95	AD	Корпус AD (верхний)	20
96	AP-EX	Корпус AP-EX (верхний)	20
97	AP-M	Корпус AP-M (верхний)	20
98	SW	Корпус SW (верхний)	12
99	DB-H	Корпус индикатора DB-H(тыл)	15
100	DL	Корпус индикатора DL (фронт)	10
101	DL	Корпус индикатора DL тыл	15
102	DB-H	Корпус крышка DB-H (фронт)	10
103	BW-15	Кронштейн BW-15	17
104	BW-150	Кронштейн BW-150	30
105	BW	Кронштейн BW,BI (пластм)	20
106	DB-H	Кронштейн DB-H	22
107	DL	Кронштейн DL	20
108	LP	Кронштейн LP	10
109	LP	Кронштейн TPH	28
110	AP	Кронштейн AP	10
111	SW-S	Крышка батарей SW	5
112	LP	Крышка принтера LP (боковая)	10
113	LP	Крышка принтера LP (передняя)	10
114	DL-N	Микросхема 78F9328	25
115	LP	Микросхема AT45D081B	17
116	LP	Микросхема DS12C887	17
117	AD	Модуль CAM	55
118	AD-H	Модуль CAM	60
119	DB-H	Модуль CAM	55
120	THB	Модуль CAM	55
121	THD	Модуль CAM	55
122	AD	Модуль CDM	60
123	AD-H	Модуль CDM	65
124	CS	Модуль CDM	60
125	DB-H	Модуль CDM	60
126	SW	Накладка дисплея SW	5
127	AD	Накладка клавиатуры AD	8
128	BW	Накладка клавиатуры BW	14
129	DB-H	Накладка клавиатуры DB-H	8
130	DBII	Накладка клавиатуры DBII	8

131	DL-N	Накладка клавиатуры DL-N	8
132	ER	Накладка клавиатуры ER (рез)	12
133	ERII	Накладка клавиатуры ERII	8
134	LPII	Накладка клавиатуры LPII	12
135	ND	Накладка клавиатуры ND	12
136	PW-H	Накладка клавиатуры PW	10
137	SW	Накладка клавиатуры SW	6
138	TP	Накладка клавиатуры TP	10
139	DB-H	Ножка DB	4
140	HFS	Ножка HFS	12
141	LP	Ножка LP	3
142	MW	Ножка MW	2
143	SW	Ножка SW	3
144	AD	Ножка AP	3
145	AD	Опора платформы AD	2
146	SW	Опора платформы SW	2
147	LP	Панель передняя LP	12
148	LP	Плата TCP/IP	130
149	AD	Плата индикации AD	25
150	AP	Плата индикации AP, LP-R	90
151	LP	Плата переключателей LP	20
152	LP	Плата принтера LP v 1.5	80
153	AD	Платформа AD/AP	27
154	CL5000J	Платформа CL5000(верх)	30
155	CL5000J	Платформа CL5000(низ)	15
156	LP	Платформа LP	40
157	MW	Платформа MW-1200 (верх)	11
158	SW	Платформа SW	10
159	THD	Пульт ИК ДУ CASTON	50
160	LP	Ремень LP круглый	7
161	LP	Ремень LP (зубчатый)	7
162	CL5000J	Скоба зажима подложки	5
163	LP	Скоба подложки	5
164	LP	Скоба рулона	5
165	DB-H	Стекло дисплея	4
166	AD-H	Тензодатчик	110
167	MW	Тензодатчик BC-1,2M	90
168	AD	Тензодатчик BC-12AP	105
169	DB-H	Тензодатчик BC-150DP	160
170	LP	Тензодатчик BC-15AS	105
171	AP	Тензодатчик BC-30AP	105
172	AD	Тензодатчик BC-3AS	105
173	LP	Тензодатчик BC-5AS	105
174	PW-3	Тензодатчик BC-5P	80
175	DB-H	Тензодатчик BC-60D	160
176	AP	Тензодатчик BC-6AP	105

177	LPII	Тензодатчик BCA-30LP	120
178	BW-500	Тензодатчик BCD 500L	200
179	A-300	Тензодатчик BCM-300L	190
180	DL-N	Тензодатчик BCO-150	140
181	DL-N	Тензодатчик BCO-60	140
182	BW-06	Тензодатчик BCS-10L	150
183	BW	Тензодатчик BCS-150BW	160
184	BW	Тензодатчик BCS-30L	150
185	BW	Тензодатчик BCS-60BW	160
186	MWII	Тензодатчик MWII-200/300	90
187	MWII	Тензодатчик MWN-3L	90
188	RE	Тензодатчик RE260/520	30
189	THD	Тензодатчик SS-10T	1334
190	THB	Тензодатчик SS-3T	400
191	SW-10	Тензодатчик SW-10L	40
192	ER plus	Тензодатчик SW-15L	40
193	ERII	Тензодатчик SW-15L	40
194	SW-20	Тензодатчик SW-20L	40
195	ER JR	Тензодатчик SW-30L	40
196	SW	Тензодатчик SW-5L	40
197	SW-05	Тензодатчик SW-5L	40
198	TP	Тензодатчик TP-06L(0,56 _{mV/V})	110
199	ER	Тензодатчик TP-15L 1,12mV	110
200	ER	Тензодатчик TP-15L(700Ω1.12 _{mV/V})	110
201	CL5000P	Тензодатчик TPN-15L (1.12 v)	125
202	CL5000J	Термоголовка CL-Junior	110
203	CL5000P	Термоголовка CL-P	120
204	LP	Термоголовка LP	100
205	AD	Трансформатор AD	20
206	ER	Трансформатор ER	20
207	TP	Трансформатор TP	20
208	MWP	Уровень d 15x8	3

Оплата производится в рублях: 1 у.е.=1 USD + 3% по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Доставка по Москве — 500 руб. Возможна доставка с курьерской службой EMC
Гарантпост.